

INSTRUCTIUNI CONTOR DE APA UNIMAG PE

Un test complet de performanță pentru contorul de apa Unimag PE este efectuat direct de către producător, astfel producătorul pune spre livrare contoarele ce au aprobare MID după ce în prealabil contorul este echipat cu modulul radio direct pe linia de producție:

Modul fals pentru pre-echipare



Pentru a fi înlocuit ușor cu Pulse,
Modul M-Bus sau EquaScan wMIU^{RF}.

(1) Numărătorul este format din 8 indicații diferite astfel:

1. Primele 5 poziții (identificate prin culoarea neagră) de la stânga la dreapta sunt pentru indicarea consumului afișat în „m³”
2. Ultimele 3 poziții (identificate prin culoarea roșie) de la stânga la dreapta sunt pentru indicarea „litri”.

(2) Contorul de apă este identificat printr-o serie unică astfel niciun alt contor nu mai are acea serie.

(3) Contorul are atașat un modul de transmisie radio (direct din fabrică) ce este fixat prin două puncte cu sigilii ce se autodistrug în momentul în care se intervine asupra modulului.

(4) După instalarea contorului în instalație acesta este sigilat cu un sigiliu ce are o serie unică.