

☑ **Instrucțiuni de montaj termostat**

În nici un caz nu este permisă expunerea capului termostatic HERZ la razele directe ale soarelui sau la echipamente care radiază un nivel ridicat de căldură (de exemplu televizor). În cazul în care radiatorul este acoperit – în nișă sau cu draperii – se formează o zonă de acumulare a căldurii în care termostatul nu poate identifica temperatura camerei, motiv pentru care nu poate realiza reglarea corespunzătoare. În aceste situații, termostatul HERZ trebuie prevăzut cu senzor la distanță, respectiv cu reglare la distanță.

**7330** Termostat HERZ cu reglare la distanță

**7430** Termostat HERZ cu senzor la distanță cu poziție de „0”

**7460** Termostat HERZ cu senzor la distanță, cu protecție automată împotriva înghețului

Detalii tehnice exacte despre aceste produse puteți afla din fișa tehnică pentru produsul respectiv.



☑ **Limitare sau blocare ascunsă**

Prin montarea unuia sau a două știfturi opritoare poate fi realizată o blocare și o limitare a plajei de reglaj, ele fiind ascunse și inaccesibile persoanelor neautorizate. Știfturile opritoare sunt disponibile ca accesorii, set Art. Nr. 1 9551 00.

☑ **Procedură**

Pe latura inferioară a capului termostatic, în soclu sunt prevăzute lăcașuri speciale pentru montarea știfturilor opritoare.

- Aduceți roata de manevră a capului termostatic în poziția dorită de limitare, respectiv de blocare.
- Pe scala roții de manevră, între pozițiile „6” și „II” se află o linie transversală care indică marcajul pentru montarea știfturilor opritoare. În acest scop se recomandă utilizarea procedurii aplicabile pentru „limitare”.
- Deplasați roata de manevră în funcție de valoarea de referință dorită (imaginea 1)
- Limitarea superioară  
Știftul este poziționat cu suprapunerea pe capătul din stânga al liniei. (imaginea 2)
- Limitarea inferioară  
Știftul este poziționat cu suprapunerea pe capătul din dreapta al liniei. (imaginea 3)
- Blocarea la anumită poziție  
Aplicarea unui știft la capătul din stânga și la cel din dreapta al liniei. (imaginea 4)
- Știfturile opritoare trebuie montate până la nivelul opritorului (îngroșare). Acestea pot fi demontate cu un instrument corespunzător (clește plat etc.).



imaginea 1



imaginea 2



imaginea 3



imaginea 4